

# Underhållsinstruktion - Brunnar

## Brunnen:

MuoviTech föredrar alltid att dräneringsrör monteras på brunn på befintlig anslutning.

Vid EJ monterat dräneringsrör, kontrollera att brunnen inte har för mycket kondensvatten. Det bildas hela tiden kondensvatten på ytan av alla rör inne i brunnen.

Vid mycket vatten, använd en våt-dammsugare alt. dräneringspump, töm ur brunnen.

## Ventiler:

(Exempel på ventiler)



**Avstängningsventil/vridspjäll bör provas 1ggr/år**

- Vrid handtaget så att ventilen stängs av och därefter vrid snabbt tillbaka.

**Injusterings- och Avluftningsventil skall INTE provas utan yrkeskunnig vana**

## Beteckning:

- Öppna locket 1 ggr/år och gör rent packningen. Vid körbar beteckning (gjutjärn) trycks det ibland ner småstenar. Detta får vatten att läcka in i brunnen.
- Vid förslitning av packning föreslås att ni byter packning. Nya beställs från MuoviTech Sweden AB.

